


GUIA DE CONFIGURACION DEL DRIVER PARA PUERTO USB CON WINDOWS

Paso 1: Preparación del Equipo.

- Conecte el cable de alimentación.
- Conecte el cable USB al puerto de la impresora y al puerto USB de la PC.
- Encienda la impresora.

Paso 2: Instalación del Driver.


- Dirijase al administrador de dispositivos.




- Seleccione el dispositivo Fiscal Printer y presione Clic derecho.
- Ejecute la opción Actualizar software del controlador.

**GUIA DE CONFIGURACION DEL DRIVER PARA
PUERTO USB CON WINDOWS**


- Seleccione Buscar software de controlador en el equipo.



- Seleccione la ubicación de la carpeta donde fue descargado el controlador.
- Seleccione la opción Instalar.



- Espere mientras se instala el Controlador.



- Ha finalizado la instalación del Controlador.

